

# Wasch- und Pflegeanleitung für Rescue-Handschuhe

## Textil-Leder – Leder

**Sehr geehrter Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen Rescue-Handschuhen von Holík.**

Für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und der richtigen Benutzung der Handschuhe sind die in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen einzuhalten.

### 1. Hinweise für Anwender

- Vor und nach jeder Benutzung von Handschuhen ist eine Sichtkontrolle durchzuführen, die insbesondere aus der Überprüfung der Nähte und des Obermaterials besteht. Sollte eine Beschädigung der Konstruktion der Handschuhe in einem solchen Umfang festgestellt werden, dass diese keinen ausreichenden Schutz der Hände mehr sicherstellen, sondern Sie diese unverzüglich aus. Die Kontrolle wird von Ihnen selbst durchgeführt.
- Grobe Verunreinigungen sind nach jedem Gebrauch zu beseitigen.
- Im Falle einer chemischen Kontamination (z. B. durch Benzin oder Dieselmotorenöl) ist die Reinigung der Handschuhe unverzüglich einem sachkundigen Unternehmen anzuvertrauen oder die Handschuhe sind nach dem Einsatz sofort auszusondern.
- Beim Waschen sind grundsätzlich **keine** Weichspüler, Mittel auf Aktivchlorbasis, optische Aufheller, Pulverwaschmittel und für das Waschen im Haushalt bestimmte alkalische Additive zu benutzen.
- Vor dem Waschen sind Klettverschlüsse zu schließen und Karabiner zu entfernen.
- Bei der Handhabung von Wasch- und Reinigungsmitteln richten Sie sich nach deren Sicherheitsdatenblättern, benutzen Sie Schutzhandschuhe und -brillen.

### 2. Verfahren

#### 2.1. Waschen

##### Allgemeine Hinweise und Informationen

- Die Einsatzhandschuhe dürfen mit flüssigem Waschmittel mit einer Dekontaminationskomponente für Persönliche Schutzausrüstung gewaschen werden.
- Damit es während des Waschens zu keiner Verfärbung kommt, empfehlen wir, verschieden gefärbte Modelle separat zu waschen.
- Achten Sie darauf, dass sowohl die Außen- als auch die Innenseite des Handschuhs gründlich gewaschen und gespült wird.
- Wir empfehlen, **KEINE** Maschinenwäsche vorzunehmen, die Handschuhe **von Hand zu waschen**, Holík-Waschgel zu verwenden und beide Seiten der Handschuhe waschen.
- Bei einer Maximaltemperatur von **35° C waschen**.

##### Dosierung

- Flüssiges Waschmittel ist gemäß der Anleitung des Herstellers zu dosieren.  
Zur Dosierung von Holík-Waschgel: 5-10 ml pro Paar.

## **Spülen**

- Spülen Sie die Handschuhe - insbesondere den inneren Teil – gründlich aus, damit im Futter keine Waschmittelrückstände verbleiben.

## **Beendigung des Waschvorgangs**

- Ziehen den Handschuh an und bringen ihn in Form.

## **2.2. Nachfetten des Leders**

- Wir empfehlen, das Leder nachzufetten. Sie beugen damit einer Verhärtung des Leders bei der Trocknung vor.
- Ziehen und formen Sie den noch nassen/feuchten Handschuh auf der Hand und tragen mit Hilfe des Schaumapplikators so viel Holík-Lederfett auf, bis eine dünne weiße Schicht verbleibt, die während des Trocknens allmählich einzieht.
- Diesen Vorgang können Sie bei Bedarf wiederholen.

## **2.2. Trocknen**

- Die Handschuhe in senkrechter Lage mit nach oben gerichteten Fingern auf Handschuh- oder Schuhtrockengestellen bei einer Umluft-Temperatur bis 40 °C zu trocknen. Sehr gute Erfahrungen wurden mit Trockenschränken mit Aufsteckvorrichtungen für Handschuhe gemacht.
- Falls Trockengestell oder Trockenschrank nicht vorhanden sind, bitte die Handschuhe in senkrechter Lage mit nach oben gerichteten Fingern in einem Raum bei gleichmäßigem Warmluftstrom aufhängen und trocknen.
- Ziehen Sie den Handschuh nach dem Trocknen erneut an und formen ihn.
- Lassen Sie die Handschuhe nicht in der prallen Sonne trocknen und platzieren Sie sie nicht direkt auf oder neben einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie **keinen** Tumbler oder Wäschetrockner.
- Der Trockenvorgang sollte nicht beschleunigt werden.

## **2.3. Imprägnierung**

- Durch die auf Basis von Fluorcarbon durchgeführte Imprägnierung werden die wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften der Obermaterialien verbessert.
- Die Imprägnierung der Obermaterialien ist im Kreuzauftrag zweier Schichten auf den trockenen Handschuh durchzuführen. Den Auftrag mit weicher Bürste abbürsten und ca. 12 Stunden eintrocknen lassen.

### **Hinweise**

- Den Auftrag ist in gut belüftetem Raum durchzuführen.

## **3. Lagerung**

- Die Handschuhe sind ausschließlich in trockener, sauberer, dunkler und belüfteter Umgebung bei Zimmertemperatur aufzubewahren und zu lagern.
- Durch Feuchtigkeit, Verunreinigungen, Schimmel oder ähnliches werden das Schutzniveau und der Benutzerkomfort bedeutend gesenkt.

#### 4. Aussonderung und Entsorgung

- Am Ende ihrer Lebensdauer sind die Handschuhe dem Abfall zuzuführen.
- Durch umweltschädliche Stoffe verunreinigte Handschuhe sind als Gefahrmüll auszusondern.
- Ausgemusterte Handschuhe sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

#### 5. Relevante Dokumente

- Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen Union.
- Link zum Prüflabor und zum Zertifizierungsinstitut: [www.itczlin.cz](http://www.itczlin.cz)
- Link zur Konformitätserklärung: [www.holik-international.cz](http://www.holik-international.cz)

Durch falsche Pflege können Handschuhe irreversibel beschädigt werden!  
Kein Handschuh kann einen hundertprozentigen Schutz bieten.  
Seien Sie deshalb vorsichtig bei sämtlichen Tätigkeiten!

#### Pflegesymbole



Hersteller:  
Holík International s.r.o.  
Za Dvorem 612  
763 14 Zlin 12  
Tschechische Republik  
Telefon +420 577 125 500  
Telefax +420 577 125 555  
E-Mail [info@holik-international.cz](mailto:info@holik-international.cz)  
[www.holik-international.cz](http://www.holik-international.cz)